

Beck & Jørgensen A/S

Produktinformation

Januar 2001

Gode råd ved ibrugtagning af badeværelse malet med Beck & Jørgensens vådrumssystem.

Vådrummets nymalede overflade må først tages i brug efter 3 dage.

Kontroller, at ventilationen fungerer optimalt ved eventuelt at holde et stykke papir helt op ved ventilationskanalen. I vådrum med vindue, åbnes vinduet og der laves gennemtræk, så der opstår luftcirkulation og dermed ventilere den fugtige luft ud. Efter brug af badeværelse fjernes eventuelt vand fra væg og gulv med gummiskraber.

Vådrummets vægge skal med jævne mellemrum rengøres for kalk- og sæberester m.v. - specielt ved bruser, håndvask og badekar.

Kontroller, at tætninger ved f.eks. rørgennemføringer og monteringshuller til f.eks. sæbeskål m.v. er intakte, således at vand ikke kan trænge ind bagved og ødelægge malebehandlingen.

Beck & Jørgensen A/S

Produktinformation

Januar 2001

Vedligeholdelsesanvisning til Beck & Jørgensens vådrumssystem.

Da et badeværelse/vådrum ofte er det mest udsatte rum i et byggeri, er det af største vigtighed, at vådrummet vedligeholdes korrekt.

Ifølge SBI-anvisning 169 (Statens Byggeforskningsinstitut) bør malede overflader i våde rum efterses mindst en gang årligt.

Afhængig af slid må der forudses vedligeholdelsesintervaller på mellem 2 til 5 år ved almindelig brug.

Til almindelig rengøring benyttes et universal rengøringsmiddel, som f.eks B&J Grund-rengøring 110 - i meget mild dosering (se etiket).

Som værktøj benyttes en blød svamp/børste. Selve rengøringsprocessen bør altid foretages nedefra og opåder, således undgår man at rengøringsmiddelet løber ned af den tørre flade og forårsager striber i malingsfilmen.

Ved større rengøring, hvor man ønsker at fjerne kalk- og sæberester, skal der bruges en kalkfjerner, som f.eks. eddikesurt vand. Efter brug af kalkfjerner vaskes fladerne med et universal rengøringsmiddel og eftervaskes med rent vand. Som værktøj benyttes en blød svamp/børste.