

Beck & Jørgensen A/S

Produktinformation

Januar 2001

Genbehandling:

Intakte overflader, der skal genbehandles med maling - f.eks. ved farveskift.

Afvaskning af kalk- og sæberester med eddikesyre 32% blandes med vand i forholdet 1:3.

Afvaskning med universal rengøringsmiddel - f.eks. B&J Grundrengøring 110 (fortyndet efter brugsanvisning).

Slibning og afstøvning af overfladen.

Maling til dækning med Vådrumsmaling 738.

Vådrummets nymalede overflade må tages i brug efter 3 døgn.

Ikke-intakte overflader, der skal vedligeholdes

Skader, der opstår og ødelægger overfladen, skal reparereres straks.

Afvaskning af kalk- og sæberester med eddikesyre 32% blandet med vand i forholdet 1:3.

Afvaskning med universal rengøringsmiddel - f.eks. B&J Grundrengøring 110 (fortyndet efter brugsanvisning).

Efterskylning med rent vand.

Slibning og afstøvning af overfladen.

Huller og revner udspartles med Acryl Fugemasse eller Vådrumsspartel 735.

Reparationer grundes med Vådrumsgrunder 736 - eventuelt 2 gange.

Hele fladen males med Vådrumsmaling 738.

Se iøvrigt de enkelte Produkt informationer.